




FÜR DRUCKER: Anleitung zur Bannermontage | FOR PRINT SHOP: how to mount the printed banner



printable area: 2075 x 800mm
visible range: 2000 x 800mm


paper weight: 175gr/mq -
210gr/mq



manual **M**




video




Verpackung (Versandkarton) vorsichtig seitlich öffnen und Greenboarder entnehmen. Verpackung für Versandzwecke aufbewahren!

Open the outer packaging carefully and take out the greenboarder. Keep packaging for shipping purposes!




Seitliche Laschen öffnen. Einzelteile B und C herausnehmen.

Open the side flap. Take out the components B and C.




Folie auf Klebestreifen abziehen und Rückseite des Banners an Leisten kleben. Achten Sie auf korrekte Position von Leiste B zum Banner!

Peel off the film on the adhesive strip and stick on the back of the print. Pay attention to the correct position of bar B to the banner!




Banner von unten nach oben aufrollen (bedruckte Seite nach außen)

Roll up banner from bottom to top (printed side outside)




Alle Bestandteile und das aufgerollte Banner in der Basis A verstauen – achten Sie auf die Position von C und B. Seitliche Laschen wieder schließen.

Stow all components and rolled banner back into base A. Pay attention to the position of C and B. Close the side tabs again.



Platzieren Sie die Bedienungsanleitung für den Aufbau von Greenboarder mit Druck M unbedingt gut sichtbar in der Basis A. Die Anleitung M MUSS bei Entnahme aus dem Versandkarton für den Endanwender ersicht-lich sein!

Make sure to place the instructions for setting up Greenboarder with print M in base A where it is clearly visible. The manual M MUST be visible to the end user when they take out Greenboarder from the shipping carton!



Geben Sie Greenboarder dann in den Versandkarton H.

Then place Greenboarder in shipping carton H.